

ATTENZIONE !!!!!
DOPO QUALSIASI MODIFICA EFFETTUATA SUGLI SWITCH
DI CONFIGURAZIONE E' NECESSARIO RESETTARE LA
SCHEDA (TRAMITE IL TASTO "RESET" PER RENDERE
EFFETTIVE LE MODIFICHE

TRASDUTTORE PRESSIONE
PIN1 M15 (+)
PIN2 M14 (IN)

SONDE NETASENSE
blu M6, M9, M12
marrone M7, M10, M13
g/v M5, M8, M11

SONDA TEMPERATURA
UMIDITA' ARIA
NERO M4
ROSSO M3
BIANCO M2
GIALLO M1

INGRESSI SONDE RS 485

